

Motorola-Barcode-scanner konfigurieren

1. Scanner mit Basisstation verbinden.

- Auf Basisstation angebrachten Code lesen.
- Lesepistole in Station einlegen.
- Kurzer Signalton zeigt erfolgreiche Verbindung

ACHTUNG

Nur für Funkscanner erforderlich!

WICHTIG

Von Atemschutztechnik MENZL gelieferte Motorola-Barcode-scanner müssen NICHT mehr konfiguriert werden, da sie bereits für den Einsatz mit den von uns verwendeten Barcodes und die Datenübertragung an das Geräte-Verwaltungsprogramm vorbereitet sind.

2. Nebenstehende Codes der Reihe nach scannen.

Set Defaults



Enable Parameter Scanning



Enable Interleaved 2 of 5



Disable Beep on Insertion



Beeper Configuration



Disable Parameter Scanning



3. Datenübertragung über virtuelle serielle Schnittstelle (CDC) aktivieren.

ACHTUNG

Der erforderliche Motorola-CDC-Treiber (32 oder 64 Bit) muss vor dem Lesen der Programmiercodes installiert werden.

Enable Parameter Scanning



Enable CDC Mode



4. Codierungseinstellungen im Geräte-Verwaltungsprogramm vornehmen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

